



INSTRUKCJA MONTAŻU

Półbramki i bramki trakcyjne KR TRAINS:

KR110W, KR110N, KR120W, KR120N, KR130W, KR130N



INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMKI TRAKCYJNEJ NA MAKIECIE

1. Połóż dostarczoną ramę bramki oraz wysięgniki na makiecie w docelowym miejscu ich montażu.

A. Oznacz markerem na kratownicy miejsce mocowania wysięgników.



Zwróć uwagę aby wysięgniki znajdowały się w odpowiednich miejscach nad torami.

B. Oznacz na makiecie punkty wiercenia otworów montażowych.

2. Odłóż wszystkie dostarczone elementy bramki na płaską powierzchnię i przystąp do montowania wysięgników.



Prace przeprowadź na bramce leżącej poziomo.

A. Wsuń wysięgniki od spodu kratownicy w miejscach oznaczonych wcześniej markerem.

B. Załóż klamrę montażową na wysięgnik od góry kratownicy i ostrożnie dosuń ją do niej.

UWAGA! Kratownica jest bardzo delikatnym i kruchym elementem, nie ściskaj jej zbyt mocno.

C. Unieruchom klamry i wysięgniki rzadkim klejem CA po dokładnym wyosiowaniu.

3. Po udanym etapie montażu bramki przystąp do wiercenia otworów montażowych w makiecie.

4. Wsuń przygotowaną kompletną bramkę w wywiercone otwory, skontroluj pionowość słupów za pomocą kątownika modelarskiego i zabezpiecz ją nakrętkami od spodu.